



Kurzanleitung für Hotronic FootWarmer e3 und e4

Ladegerät an die Steckdose und prüfen, ob Stecker fest sitzt.

Kontrolle Ladegerät: Beim Einstecken muß die Kontrollanzeige erst kurz rot, dann kurz grün aufleuchten.

Akkus (nur m-Serie oder e-Serie)

Ans Ladegerät stecken: Nun sollten beide Kontrollleuchten auf rot stehen

Nach Kauf bzw. längerer Lagerung bitte unbedingt 48-72 Stunden aufladen, auch wenn die Kontrollanzeige auf grün steht. Danach genügt die zirka dreistündige Ladung, bis die Kontrollleuchte grün zeigt

ON-Taste am Akku ca. fünf Sekunden fest drücken und stufenweise kurz hoch schalten

Achtung: Stufe 4 schaltet nach ungefähr drei Minuten automatisch auf Stufe 3 zurück

Wenn Dauerbetrieb Stufe 4 gewünscht wird, ON-Taste zirka fünf Sekunden gedrückt halten, bis die roten Kontrollleuchten zu blinken beginnen.

OFF-Taste: Zum Ausschalten ca. drei Sekunden lang drücken, zum stufenweisen Zurückschalten antippen

Vor längerer Lagerung Akkus unbedingt voll laden.

Akkus sollten grundsätzlich nie entladen aufbewahrt werden

Heizelemente, Universal-Sohle und Cambrelle-Sohlen&Streifen

Wenn Sie die Heizelemente auf eine persönliche Schuheinlage montieren möchten, bitte Gebrauchsanweisung und Bildanleitungen beachten.

Wenn sie die Heizelemente auf der mitgelieferten, roten Sohle anbringen möchten, bitte erst auf passende Größe zuschneiden und dann Punkt für Punkt die Anleitung mit Skizze beachten.

Achtung: Das grüne Heizelement so einbauen, daß der schwarze Chip immer nach unten in Richtung Laufsohle zeigt.

Übrige Kabellängen falten, zusammenkleben und zirka zwei Finger breite Schlaufe zum Akku oben lassen.

Zur Sicherung der Akkus evtl. Zubehör verwenden (Brackets, Verlängerungskabel, Klettverschlußriemen)

Weitere Details in der Gebrauchsanweisung